

## Návod na montáž centrální stolové podnože

1. závitová tyč má na jednom konci přerušný závit vybroušenou ryskou (obr. 1), na tento konec závitové tyče našroubujeme matku, tak aby se o vybroušenou rysku v závitě zarazila (obr. 2).



obrázek 1



obrázek 2

2. závitovou tyč s matkou protáhneme otvorem v montážním kříži, tak aby matka zapadla do vymezeného prostoru v kříži (obr.3).



obrázek 3

3. kříž se závitovou tyčí položíme na pevnou podložku, tak aby matka nevypadla z vymezeného prostoru a nasadíme sloupek. Závitová tyč zůstane uprostřed sloupku (obr. 4 a 5). Podnož montujeme „vzhůru nohama“.



obrázek 4



obrázek 5

4. litinový podstavec nasadíme na sloupek, tak aby nám závitová tyč prošla otvorem uprostřed podstavce. Nasadíme podložku a našroubujeme druhou matku, kterou dobře dotáhneme (obr.6). Zhruba po půl roce je dobré dotažení této matky zkontrolovat a případně dotáhnout.



obrázek 6



5. nakonec našroubujeme do podstavce stavitelné nožky s plastovým kluzákem (obr. 7 a 8) nebo podle typu podnože zarazíme plastové čochy chránící podlahu před odřením.



obrázek 7



obrázek 8

Atelier Dako s.r.o., Libušská 256, 142 00 Praha 4  
www.dako.cz, atelier@dako.cz  
tel. 271 961 363, fax 271 960 852